



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КАДЬЯК

арт. 11590

190234 Версия: 030419

Назначение и технические характеристики

Когти монтерские предназначены для работы на деревянных, железобетонных опорах, а также на опорах линий связи.

Когти должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	
Диаметр опор, мм	140–245
Подъем Н, мм ±10	128
Раствор когтя, мм	245±5
Масса когтей в комплекте с ремнями крепежными не более, кг	4,3
Статическая нагрузка, кгс	180

Состав изделия, комплект поставки

Когти состоят из подножки, серповидной детали, шипов и ремней крепежных.

- Комплект поставки:
- Правый и левый когти в комплекте с ремнями крепежными – 1 пара;
 - Инструкция – 1 экз.

Меры безопасности

К работе с когтями допускаются лица, ознакомленные с требованиями «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» и требованиями данной инструкции. При каждом переносе тяжести тела на когти необходимо убедиться в том, что когти надежно сцеплены с опорой. Когти должны применяться строго по назначению в укомплектованном виде. По окончании работ когти должны быть очищены от грязи и протерты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Выполнять работы с применением когтей без монтерского пояса
- Пользоваться когтями с затупленными или сломанными шипами
- Производить самостоятельный ремонт когтей (кроме замены шипов)
- Изменять угол подъема скобы
- Пользоваться когтями, не прошедшими проверки технического состояния

Проверка технического состояния

Перед каждым подъемом на опору когти должны быть осмотрены с целью выявления дефектов сварных швов, крепежных ремней, соединений с подножкой, шипов. В случае обнаружения затупленных или сколотых шипов, шипы заменяют на новые.

Перед выдачей в эксплуатацию, но не реже одного раза в 6 месяцев, в процессе эксплуатации, когти должны быть подвергнуты статистическим испытаниям нагрузкой 1350 Н (135 кгс), приложенной к центру подножки в течение 5 мин.

Когти подвергаются испытанию и после замены шипов. Когти считаются выдержавшими эксплуатационные испытания, если в процессе и после приложения нагрузки отсутствуют деформации и трещины на металлических частях, надрывы ремней, надрывы прошивных ниток ремней. В случае выявления дефектов, эксплуатация запрещена. Замените изделие.

Транспортировка и хранение

Когти должны транспортироваться и храниться в условиях, исключающих попадание влаги, в проветриваемых помещениях.

Свидетельство о приемке

Когти монтерские соответствуют требованиям ТУ 5221-002-64973622-2010 и признаны годными к эксплуатации.

Когти монтерские Кадьяк

Дата выпуска: _____ Штамп ОТК: _____

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие когтей монтерских требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев, гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода когтей в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на элементы конструкции, подверженные износу в процессе эксплуатации (шипы). Шипы заменять по мере износа. Срок службы металлических деталей когтей (кроме шипов) – 5 лет со дня изготовления. Срок службы крепежных ремней – 2 года со дня изготовления.

АО «ЗУБР ОБК» 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА. ХРАНИТЬ И ТРАНСПОРТИРОВАТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ. ОСОБЫХ УСЛОВИЙ УТИЛИЗАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТ. НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЮ. ИЗГОТОВЛЕНО В РФ (ООО «ПОТЕНЦИАЛ ЛАПТЕВО» 606136, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ПАРКОВСКИЙ Р-Н, Д. ЛАПТЕВО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 111). СООТВЕТСТВУЕТ МОДЕЛЬ «КМ-1», УПОМОЩЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА АО «ЗУБР ОБК» 141002 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ 2, А/Я 36